HANDLEIDING BIM COMMUNICATIE MET BCF



Deze handleiding geeft stap voor stap aanwijzingen voor betere communicatie in BIM software **Autodesk Revit** met BCF.

BIM Collaboration Format (BCF) is een open standaard die wordt ontwikkeld en beheerd door buildingSMART International.

Versie 1.0 [26-11-2021]

Bij het opstellen van deze instructies is uitgegaan van: **Revit 2020 + bcf connector 5.5.17.0**





BCF Managers 5 for Revit

build 5.5.17.0	
	Win 64-bit
Revit 2022	0
Revit 2021	0
Revit 2020	0
Revit 2019	0

Click here for older Revit versions

BIMcollab BCF connector

Deze handleiding gaat uit van de BIMcollab BCF manager. Deze is hier te downloaden: https://support.bimcollab.com/en/support/support/downloads/revit

Na installatie is er een nieuw menu bij gekomen:

File	Architecture	Structur	e Steel	Systems	Insert	Annotate	Analyze	Massing & Site	Collaborate	View	Manage	Add-Ins	BIMcollab
8	រស់ ខ	- i -	?										
CC BCF Ma	o 🖓	en Info	Help										
	BCF Manag	ger											

Instellingen

- 1. Wanneer dit selectievak niet is aangevinkt zal de connector een cameraview maken in plaats van een standaard 3D view.
- 2. Wat hier is ingevuld wordt gebruikt om de naam van de view op te bouwen: BCF Manager Ortho.**3D_BCF**

Een wijziging gaat van krach	t wanneer je een nieuw pro	ject aanmaakt of opent.	
Zoomto			
In orthografische mo	dus blijven		
3D View		1	
View/template naam ext	ensie 2	3D_BCF	
Bij het werken met gedeelde	modellen moet elke gebruil	er zijn eigen extensie hebben	
Provvserver			
Proxyserver	'n		
Proxyserver	n		
Proxyserver Proxy server activere Proxy-instellingen zijn enkel contact op met je netwerkbe met een Blukogiba soze te	n vereist wanneer je internel heerder voor meer details. verbinden	verbinding via een proxyserver verl Kies de knop Verbinden in het hoofd	oopt. Neen venster on
Proxyserver Proxy server activere Proxy-instellingen zijn enkel contact op met je netwerkbe met een BIMcollab space te	en vereist wanneer je internel eheerder voor meer details. verbinden.	verbinding via een proxyserver verl Kies de knop Verbinden in het hoofd	oopt. Neen venster on
Proxyserver Proxy server activere Proxy-instellingen zijn enkel contact op met je netwerkbe met een BIMcollab space te Adres	n vereist wanneer je internel heerder voor meer details. verbinden.	verbinding via een proxyserver verl Kies de knop Verbinden in het hoofd Poort	oopt. Neen venster on 8080
Proxyserver Proxy server activere Proxy-instellingen zijn enkel contact op met je netwerkbe met een BIMcollab space te Adres Gebruikersnaam	n vereist wanneer je interne heerder voor meer details. verbinden.	verbinding via een proxyserver verl Kies de knop Verbinden in het hoofd Poort	oopt. Neen venster on 8080
Proxyserver Proxy server activere Proxy-instellingen zijn enkel contact op met je netwerkbe met een BIMcollab space te Adres Gebruikersnaam Wachtwoord	n vereist wanneer je internel heerder voor meer details. verbinden.	verbinding via een proxyserver verk Kies de knop Verbinden in het hoofd Poort	oopt. Neer venster on 8080
Proxyserver Proxy server activere Proxy-instellingen zijn enkel contact op met je netwerkbe met een BIMcollab space te Adres Gebruikersnaam Wachtwoord	n vereist wanneer je interne heerder voor meer details. verbinden.	verbinding via een proxyserver verl Kies de knop Verbinden in het hoofd Poort	oopt. Neen venster on 8080
Proxyserver Proxy server activere Proxy-instellingen zijn enkel contact op met je netwerkbe met een BIMcollab space te Adres Gebruikersnaam Wachtwoord	n vereist wanneer je internel heerder voor meer details. verbinden.	verbinding via een proxyserver verl Kies de knop Verbinden in het hoofd Poort	oopt. Neer venster on 8080 Test
Proxyserver Proxy server activere Proxy-instellingen zijn enkel contact op met je netwerkbe met een BIMcollab space te Adres Gebruikersnaam Wachtwoord Systeem	n vereist wanneer je interne heerder voor meer details. verbinden.	verbinding via een proxyserver verl Kies de knop Verbinden in het hoofd Poort	oopt. Neen venster on 8080 Test
Proxyserver Proxy server activere Proxy-instellingen zijn enkel contact op met je netwerkbe met een BIMcollab space te Adres Gebruikersnaam Wachtwoord Systeem Geselecteerde taal	n vereist wanneer je interne heerder voor meer details. verbinden.	verbinding via een proxyserver verl Kies de knop Verbinden in het hoofd Poort Nederlands	8080

1





2.4 DELEN

 Issues kunnen gedeeld worden via bestanden of online worden gesynchroniseerd.



2.4 Delen

Issues delen via bestanden (Offline)

De BCF manager is een palette die te docken is zoals de Project Browser en Properties.

Let op: Door op 'nieuw offline project' [1] te klikken wordt de lijst met issues leeg gemaakt zónder eerst te vragen om deze op te slaan.

Open hier een bcf bestand [2] om aan te werken. (Issues bewerken, oplossen of juist nieuwe toevoegen aan de bcf.) Sla op [3] als .bcf

Het is mogelijk om in de titel van de issues te zoeken [5].

Issues delen via BIMcollab (Online)

Door online met BIMcollab te verbinden [3] kunnen de issues worden gesynchroniseerd. [4] Issues filteren [6] is dan ook mogelijk. Hier is een aparte handleiding voor beschikbaar.

Issues delen

Aangezien een project uit meerdere aspectmodellen bestaat zullen de issues dan ook per aspectmodel worden aangepakt. Het is mogelijk om meerdere modellen tegelijk open te hebben maar de bcf manager kan maar één bcf tegelijk lezen.

Door een bcf per aspectmodel te maken is het eenvoudig om het juiste model te openen. Is er afgesproken om in één enkele bcf te werken, of gebruik je een online platform, spreek dan goed af hoe de titel van een issue begint.

Zo kan er gezocht worden [5] op aspect om de te verwerken issues te filteren.





HOE IN NATIVE SOFTWARE: [REVIT 2020 + BCF CONNECTOR 5.5]





Geef elke titel een unieke naam.
 voorbeeld: aspect en volgnummer (kpv_025)



3.2 OMSCHRIJVING



✓ Maak de opmerking S.M.A.R.T.

voorbeeld: vorm: creëer sparing voor stalen kolom met 30mm speling



3.3 STATUS

 Geef elk issue een status, zodat iedereen de voortgang kan volgen.
 voorbeeld: Open: issue is nog niet afgehandeld



3.4 VERANTWOORDELIJKHEID

- Geef aan wie verantwoordelijk is voor een issue.
- Maak maximaal 1 persoon verantwoordelijk.



3.1 Naamgeving

Maak een nieuw issue aan. [1]

€ 🛓 🗖 🕫

Geef hier [2] een passende titel. Kort en bondig. Begin met het aspect gevolgd door een nummer. Nu kan de ontvanger in één oogopslag zien waar het over gaat.

Tip: eindig met [e] of [m] om aan te geven dat dit issue over een enkel element gaat zoals één wand. Of een meervoudig issue is zoals 100 wanden hebben geen NL-SfB codering. Zo is snel in te schatten of het veel of weinig werk is.

3.2 Omschrijving

Beschrijf hier [2] duidelijk wat er aan de hand is. En misschien nog wel belangrijker: geef een suggestie hoe dit is op te lossen.

Benoem daarom niet alleen dat er coderingen ontbreken, geef ook aan wat de juiste coderingen moeten zijn.



3.3 Status

Status is terug te vinden in het overzicht. [4]

- Een nieuw aangemaakte issue is Actief / Active;
- Los de issue op en de status is Opgelost / Resolved;
- De opsteller van de issue controleert en kan de issue daarna sluiten. De status wordt dan Gesloten / Closed.

Toegewezen aan	Status	angemaakt	A
modelleur	Actief	mailton	V
Toegewezen aan	Status	Aangemaakt	A
modelleur	Opgelost		V
Toegewezen aan	Status	Aangemaakt	A
modelleur	Gesloten	The second second	1

3.4 Verantwoordelijkheid

Vul hier [5] de naam in van degene die de issue op gaat lossen. 'Niet toegewezen' ook een prima keuze. Dit is later alsnog aan te passen.



3.5 OBJECTEN

- ✓ Voeg uitsluitend relevante en zichtbare objecten toe.
- Maak modellen waarin objecten staan beschikbaar voor actiehouder.



BIM COMMUNICATIE

EEN PUNT MET BCF

3.5 objecten

Maak een duidelijk keuze in wat er in de issue te zien is. Alle elementen waar iets mee is [1], of ook de naastgelegen elementen ter referentie. [2] Beide keuzes hebben een doel.

Is de issue vooral administratief (ontbrekende codering) kies er dan voor om alleen dié elementen te tonen. [1] Is het inhoudelijk en is de aansluiting met andere elementen belangrijk kies er dan voor om de omgeving ook te tonen. [2].

Componenten in viewpoint:

In Revit is de beste keuze 'Auto zichtbaar-verborgen.' Dit heeft te maken met grote modellen of modellen met heel veel objecten. 'Zichtbaar' zal soms een melding geven met een ongewenst resultaat.

Bij deze melding [3] is er een keuze tussen 'ja' en 'nee'. 'Ja' zorgt er voor dat er erg veel componenten in de issue worden opgeslagen. 'Nee' zorgt er voor dat er géén componenten worden opgeslagen.

In de andere mogelijke melding zonder keuze [4] worden géén componenten opgeslagen.

Meer informatie over de viewpoint op de volgende pagina.

Tip: Maak eerst één of twee issues aan en overleg met de modelleur die het op gaat lossen of het goed werkt. Pas, indien nodig, de werkwijze aan op het programma dat de modelleur gebruikt. Bekijk hiervoor de andere handleidingen.

3.1 + 3.5 objecten en naamgeving

Zorg er altijd voor dat de zichtbare, en vooral de geselecteerde, elementen betrekking hebben op slechts één aspect én dat het aspect benoemd wordt in de titel.





3.7 REACTIE

- Ter ondersteuning van een opmerking of reactie, kun je afbeeldingen toevoegen.
- ✓ Een reactie is niet verplicht, maar kan het issue verduidelijken en de gewenste uitkomst versnellen.



IFC GUID	RevitId	Zichtb	Gesele	Kleur	Туре		^
2DKYQ7a492v82QQFux sm9	1730572		~		Windows		
2DKYQ7a492v82QQFux_sWI	1731626		~		Windows		
2DKYQ7a492v82QQFux sYG	1731733		~		Windows		
2DKYQ7a492v82QQFux_sa5	1731840		-		Windows		
2DKYQ7a492v82QQFux_sbk	1731947		~		Windows		
1JRM69PHn8YwqDq0wonWVN	1756498		~		Windows		
1JRM69PHn8YwqDq0wonWNA	1757007		~		Windows		
0\$7Z6DdWfAlvBuP_1wfNxf	1757718		~		Windows		
0\$7Z6DdWfAlvBuP_1wfNwj	1757778		~		Windows		
0\$7Z6DdWfAlvBuP_1wfNvn	1757838		~		Windows		
0\$7Z6DdWfAlvBuP_1wfNur	1757898		~		Windows		
0\$7Z6DdWfAlvBuP_1wfN\$v	1757958		~		Windows		
0\$7Z6DdWfAlvBuP_1wfNij	1759186		~		Windows		
0\$7Z6DdWfAlvBuP_1wfNJM	1759273		~		Windows		
0\$7Z6DdWfAlvBuP_1wfNH\$	1759360		~		Windows		
0\$7Z6DdWfAlvBuP_1wfNGe	1759447		~		Windows		
0\$72CD-JWEAL-PUP 1wfNNH	1759534		~		Windows		¥
<						>	È.
171	IFC GUID (te	kopiëren)	2DKYQ7a	492v820	QFux_sa5		_
	Revit ID (te	kopiëren)	1731840				
						01.2	

Issues bewerken / oplossen [1]



Bewerk de issue om een opmerking toe te voegen. Tevens is het mogelijk om een extra afbeelding toe te voegen. Aan de rechterkant van de afbeeling zijn vier mogelijkheden weergegeven.



- 1: screenshot van de huidige view;
- 2: afbeelding invoegen;
- 3: plakken vanaf klembord;
- 4: de huidige afbeelding bewerken in paint
- (5: afbeelding verwijderen niet gebruiken.)

Voeg alleen afbeeldingen toe als dit iets toevoegt. Denk aan een screenshot van een bouwfysisch rapport of bouwbesluit.

Of een handschets om aan te geven hoe de issue het best opgelost kan worden.

Viewpoint info [2]

In de viewpoint info staat het Revit element ID. In de kolom 'geselecteerd' is te zien welke elementen geselecteerd zijn tijdens het aanmaken van de issue.

Wanneer dit in Revit is gedaan zal het een zuiverdere lijst zijn dan wanneer deze is gemaak in een ander programma. In afbeelding [3] zijn alleen de geselecteerde elementen zichtbaar. Elementen uit gelinkte modellen worden niet meegenomen terwijl deze wel in de viewpoint staan.

Afbeelding [4] is in BIMcollab ZOOM gemaakt met drie aspectmodellen zichtbaar in de view.

Er zijn drie elementen geselecteerd (Windows) en drie elementen die niet in het aspectmodel aanwezig zijn dat in Revit is geopend. In de kolom 'geselecteerd' zijn de drie Window-elementen zwart. De drie andere componten zijn rood. Net als alle andere elementen uit gelinkte modellen.

Klik op een zwarte regel en het element zal in Revit geselecteerd worden. Rode regels zijn elementen die niet in het geopende aspectmodel bestaan.

Tip: Hierom is het belangrijk om issues te maken pér aspect en deze te benoemen in de titel.

Orthographische camera: 10 compo plane(s), 0 lijn(en)	nent(en), 0 zio	chtbaar, 6 geselecte	erd, 0 gekleurd,	6 section		
IFC GUID	Revitld	Zichtbaar	Geselecteerd	Kleur	Туре	
0A3d5n93XFfgnWFRcUQnkV	477529				Internal Origin	
1\$SFkIYtz2vPYOHcVd5eCv	86204				Internal Origin	
26HPUF2mD2MvhgG3HRCaeh	515117				Internal Origin	
2DKYQ7a492v82QQFux_tIF	1732746		×		Windows	
2jJB9OG3D0Fev9ymdnheFW	477631				Internal Origin	
2RNSjxF\$fEXwd2\$CWb_I8A	1734309		~		Windows	
2RNSjxF\$fEXwd2\$CWb_I9A	1734373		~		Windows	
2RNSjxF\$fEXwd2\$CWb_ICM	1734585		~		Windows	
2RNSjxE\$fEXwd2\$CWb_ID3	1734636		~		Windows	
2RNSjkหรูFEXwd2\$CWb_lom	1734687		~		Windows	
<						>
3		IFC GUID (te kopi	eiren) 2DKYQ7a	492v82QQ	Fux_tIF	
		Revit ID (te kopi	eren) 1732746			

😤 BIMcollab BCF Manager - Viewpoint info

😤 BIMcollab BCF Manager - Viewpoint info

Orthographische camera: 192 component(en), 192 zichtbaar, 6 geselecteerd, 0 gekleurd, 6 section plane(s). 0 lin(en)

IFC GUID	RevitId	Zichtb	Gesele	Kleur	Туре		^
3qBWTBSxH2CgL6APW\$	1701477	~			Walls		
3qBWTBSxH2CgL6APW\$	1701476	~			Walls		
3qBWTBSxH2CgL6APW\$	1701994	~			Walls		
3sdeE0g_PDoPgytxD\$urjY	2278154	~			Walls		
3sdeE0g_PDoPgytxD\$urja	2278156	~			Walls		
3udUgQXf1719SU81rSW1		~			- niet gevonden -		
3udUgQXf1719SU81zSW1	2329792	~			Roofs		
3udUgQXf1719SU81zSW1IX	2329745	~			Floors		
8GQg4tp\$Ta6FuCSoJ31FYg		 Image: A second s			- niet gevonden -		
oF7DDQmERIOJIHWAme		~			- niet gevonden -		
vWtB3tV5S82k04L5Jaag9w		~			- niet gevonden -		
2DKYQ7a492v82QQFux_tIN	1732754	~	~		Windows		
2RNSjxF\$fEXwd2\$CWb_184	1734315	~	 Image: A second s		Windows		
2RNSjxF\$fEXwd2\$CWb_I94	1734379	~	~		Windows		
2oOjbAdpTaqtfXgW6YOT_A		~	×		- niet gevonden -		
5xts9iySTXyPupB4WnB5Qg		~	×		- niet gevonden -		
Dy6BWCCDD C Xy6o		 Image: A second s	×		- niet gevonden -		
							~
4	I	FC GUID (b	e kopiëren)	2RNSjxF	\$FEXwd2\$CWb_184		
		Revit ID (t	e kopiëren)	1734315	j		
						Sluiter	



Sluiten

X



Deze handleiding is opgesteld als hulpmiddel, de informatie welke in dit document wordt gecommuniceerd is te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. Auteur en samensteller kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document of het toepassen van de adviezen uit dit document.

Auteurs Revit: Menno Mekes (Arons en Gelauff architecten)